

Vă mulțumim că ați cumpărat produsul nostru.

Înainte de utilizare, vă rugăm să consultați prezentul manual. Producătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare a produsului.

Încărcarea și Pornirea

1. Înainte de prima utilizare, încărcați până la 100%. Utilizați întotdeauna numai cablul de încărcare original, care este inclus în pachet. Încărcați întotdeauna max. 2 ore și nu manevrați ceasul în timpul încărcării.
2. Conectați cablul de încărcare la portul USB al notebookului (trebuie să fie conectat la rețea) sau la încărcătorul de rețea pentru telefoane mobile obișnuite (tensiune 5 V) și atașați capătul magnetic al cablului de pe partea opusă la contactele pentru încărcare ale ceasului. În timpul încărcării, capătul magnetic al cablului de încărcare nu are voie să intre în contact cu cureaua sau cu componentele metalice. Acest lucru ar putea duce la scurtcircuitarea încărcătorului sau la deteriorarea curelei. De aceea, încărcați ceasul întotdeauna numai cu cureaua desfăcută.
3. Dacă după încărcare displayul ceasului nu se aprinde singur, apăsați ușor butonul lateral (1) timp de cel puțin 3 secunde.

Cum să împerecheați ceasul cu telefonul mobil

Pentru setarea ceasului și a orei și datei curente și funcționarea corectă a acestora, ceasul trebuie să fie împerecheat cu telefonul prin intermediul aplicației recomandate FitCloudPro. Nu împerecheați ceasul niciodată direct prin bluetooth de pe telefon, ci numai prin intermediul aplicației! Descărcați aplicația utilizând codul QR din ceas sau căutați-o în Play Store/AppStore.

1. La instalare, vă recomandăm să acceptați toate permisiunile pe care aplicația le solicită, inclusiv rularea aplicației în fundal.
2. În funcție de modelul telefonului utilizat, vă recomandăm ca apoi să verificați și setările de permisiune în managerul pentru gestionarea aplicațiilor de pe telefon, în special, permisiunile de locație.
3. Înainte de împerechere, activați bluetooth pe telefon (verificați dacă este vizibil pentru toate dispozitivele pe o perioadă nelimitată) și GPS-ul. Nu împerecheați ceasul în meniul bluetooth al telefonului!
4. Deschideți aplicația FitCloudPro. Vă recomandăm să vă creați un cont propriu.
5. În timpul împerecherii, vă recomandăm să plasați ceasul foarte aproape de telefon.
6. În aplicație, apăsați pe pictograma Dispozitiv (jos) și apoi pe Selectează dispozitivul.
7. În meniul dispozitivelor scanate, dați click pe dispozitivul dumneavoastră. Confirmați solicitarea de asociere atât pe ceas, cât și pe telefon.
8. După împerechere, setați în aplicație funcțiile dorite ale ceasului.
9. Pentru rezultate mai precise ale măsurătorilor, vă recomandăm să vă completați în aplicație și profilul personal.

Setarea limbii

În brățară, dați click pe pictograma **Setări (Settings)**, apoi pe **Limbi (Languages)** și setați limba dorită.

Operarea ceasului

Butonul (1)

- printr-o apăsare lungă, porniți/închideți ceasul
- printr-o apăsare scurtă, porniți displayul sau reveniți la meniu

- dacă displayul este pornit, printr-o apăsare scurtă butonul pentru a afișa meniul de funcții
- rotiți butonul cu grijă pentru comutarea între cadrane sau pentru răsfoirea funcțiilor

Apăsați butonul ușor, pentru a nu-l evita deteriorarea.

Display tactil (2)

Trageți cu degetul de la stânga înspre dreapta ecranului pentru a afișa opțiunea de apelare și ultimele funcții folosite.

Trageți cu degetul de la dreapta înspre stânga ecranului pentru a afișa Funcțiile preferate și dând click pe + le puteți adăuga sau printr-o apăsare lungă pe funcția selectată, o puteți șterge.

Trageți cu degetul din partea de sus a ecranului în jos pentru a afișa meniul Setări rapide.

Trageți cu degetul din partea de jos a ecranului în sus pentru a afișa pagina cu mesaje.

Trageți cu degetul din partea de jos a ecranului în sus și de sus în jos pentru a comuta între funcții.

Dați un click scurt pentru activarea funcției selectate.

Aprinderea displayului prin rotirea încheieturii mâinii

Permiteți și setați în telefon în aplicația.

Schimbarea cadranelor

Schimbarea poate fi efectuată în mai multe moduri, atât direct în ceas, cât și cu ajutorul aplicației.

- a) Prin rotirea butonului 1.
- b) Prin apăsarea lungă a displayului afișați meniul temelor cadranelor, pe care le puteți răsfoi trăgând cu degetul de la dreapta înspre stânga ecranului. Dați click pe cadranul selectat pentru a-l seta.
- c) În Setări – Schimbare cadran
- d) Alte cadrane pot fi adăugate direct din aplicație. În aplicație, dați click pe Cadrane și selectați din galerie cadranul dorit, care se transferă în ceas. (Datorită cantității mari de date și în funcție de modelul telefonului, încărcarea tuturor cadranelor în aplicație poate dura până la câteva minute.)

Personalizarea cadranelor ceasului

Pentru setarea cu succes a cadranelor, ceasul și telefonul trebuie să fie suficient încărcate.

În aplicație, dați click pe Cadrane și apoi pe orice temă pentru cadran din galerie, marcată în dreapta sus cu liniuță (de regulă, temele pentru cadran de pe primul rând). Dați click din nou pe tema pentru cadran și selectați dacă faceți o fotografie nouă sau selectați o fotografie din telefonul dumneavoastră. Editați imaginea în fereastra instrumentului de decupare. Pentru transferul imaginii în ceas, dați click pe Începere actualizare. În caz de mesaj de eroare la încărcare, verificați dacă imaginea are o mărime adecvată și dacă telefonul și ceasul sunt suficient de încărcate și repetați operațiunea.

Apelare

1. Verificați dacă ceasul este asociat cu aplicația din telefonul dvs. și dacă aveți Bluetooth activat pe telefon.
2. În meniul ceasului, dați click pe pictograma Telefon, iar apoi pe Comutator Bluetooth și porniți-l.
3. În lista dispozitivelor disponibile Bluetooth din telefonul dvs. dați click pe ceas (ARMODD Baze) și setați funcțiile dorite. (Procedura poate diferi, în funcție de modelul telefonului.)

Dacă funcția este setată și ceasul este împerecheat cu telefonul, puteți efectua și primi apeluri atât pe ceas, cât și pe telefon.

Prin intermediul aplicației, în ceas puteți salva până la 10 de contacte.

Puls, Tensiune, Temperatura corpului, SpO2

După activare, așteptați începerea și finalizarea măsurării. Ceasul trebuie să fie plasat pe încheietura mâinii în poziția corectă.

Mesaje

Pentru a primi mesaje și notificări, ceasul trebuie să fie împerecheat cu telefonul, iar primirea lor trebuie să fie permisă în aplicația. De asemenea, trebuie să permiteți aplicației accesul la mesaje și notificări în setările telefonului (de regulă, la instalarea aplicației).

Sporturi

Dați click pentru a începe măsurarea modului sportiv selectat.
Puteți adăuga alte sporturi din aplicație.

Music player

Dați click pentru a accesa meniul de redare. Ceasul trebuie să fie împerecheat cu telefonul, iar playerul trebuie să fie pornit în telefon. Dați click pentru a comuta între opțiunile play/stop, melodia anterioară sau următoare.

Ieșire audio din ceas – permiteți Sunet Media (Setări rapide).

Ieșire audio din telefon - nu activați Sunet Media.

Vreme

Datele din ceas se actualizează în funcție de datele meteo din telefon.

Somn

Se măsoară (numai noaptea) în mod automat dacă ceasul este pus pe mână. Datele se afișează în dimineața următoare în aplicație și în ceas.

Alte funcții

Cronometru cu opritor, Ora, Asistent vocal, Ceas cu alarmă, Lanternă, Calculator, Găsește telefonul, Exerciții de respirație, Ciclu fiziologic (setați în aplicație), Stil meniu, Setări (Limbi, Schimbare cadran, Durata de iluminare a luminii de fundal, Intensitate vibrații, Parolă (nu recomandăm setarea din motive practice) și Revenirea la setările din fabrică).

Alte funcții posibile trebuie setate și permise în aplicația, iar funcționarea lor depinde atât de setările telefonului, cât și de versiunea ceasului. Acestea sunt, de ex., notificări privind apelurile primite, sms, notificări de pe rețelele de socializare, ceas cu alarmă, modul Nu deranja (DND mode), măsurarea continuă a ritmului cardiac (are loc automat, în intervalul setat), ciclul fiziologic, mementouri pentru timp fără mișcare, regim de băut, aprinderea displayului prin rotirea încheieturii mâinii și altele.

Observații importante, recomandări și întrebări frecvente

1. Pentru a păstra valorile măsurate, data și ora curentă, sincronizați ceasul zilnic cu aplicația din telefon. În timpul nopții, valorile măsurate se pot anula în ceas.
2. Acest produs nu este un dispozitiv medical și nici acesta, nici aplicațiile sale, nu sunt destinate diagnosticării, tratamentului sau prevenirii bolilor sau simptomelor. Valorile măsurate au numai caracter orientativ și pot diferi de valorile măsurate pe dispozitivele

medicale certificate, în funcție de modul de măsurare și de fixare a ceasului. Senzorul de pe partea din spate a ceasului trebuie să fie bine lipit de mână, iar cureaua trebuie să fie optim strânsă. În cazul în care cureaua nu este bine strânsă sau zona de detectare este murdară, măsurătorile nu vor fi precise.

3. Pentru a seta data și ora corectă, trebuie să împerecheați ceasul cu telefonul. Data și ora sunt setate în mod automat.
4. Ceasul are grad de protecție IP67. Vă recomandăm să evitați contactul ceasului cu apă sub presiune, cu jet de apă, cu picături de apă și cu apă fierbinte și abur, deoarece la utilizarea ceasului, în consecința uzurii sau deteriorării mecanice a carcasei și a fisurilor microscopice în garnitura de etanșare, apa poate pătrunde în ceas și îl poate deteriora.
5. Nu primiți notificări privind apelurile primite sau mesajele – verificați dacă ceasul este împerecheat cu telefonul și dacă notificările sunt permise în aplicație și în setările telefonului și dacă în aplicație nu este activat modul Nu deranja. Verificați dacă aveți activat Bluetooth pe telefon. Nu împerecheați ceasul în meniul bluetooth al telefonului.
6. Ceasul nu poate fi împerecheat cu telefonul – remedieri posibile:
 - verificați dacă ceasul și telefonul sunt suficient de încărcate
 - verificați dacă aveți activate Bluetooth și GPS pe telefon și că în setările telefonului ați permis aplicației localizarea
 - atașați ceasul foarte aproape de telefon
 - verificați actualizarea sistemului telefonului
 - deinstalați și reinstalați aplicația
 - reporniți telefonul și închideți și reporniți ceasul
 - verificați dacă telefonul dumneavoastră îndeplinește cerințele tehnice (Android 6.0+, iOS 11.4+, Bluetooth 5.0+)
7. Lumina verde a senzorului clipește – are loc măsurarea sau transferul de date.
8. Lumina verde a senzorului clipește chiar și atunci când ceasul nu este pus pe mână – nu este vorba de o defecțiune.
9. Pentru o funcționare corectă, vă recomandăm ca din când în când să reporniți ceasul, să îl resetați și, dacă în aplicație este oferită o versiune mai nouă, să actualizați firmware-ul. Actualizați întotdeauna și aplicația la cea mai recentă versiune.
10. Încărcați ceasul întotdeauna timp de max. 2 ore (tensiune 5 V – niciodată mai mare). Încărcarea incorectă reduce capacitatea și durata de viață a bateriei. Capacitatea bateriei este afectată în principal de mediul înconjurător (de ex., temperatura) și de numărul de funcții activate. Activarea unor anumite funcții poate duce la descărcarea bateriei în câteva ore. În timp, are loc reducerea firească a capacității bateriei. Dacă nu utilizați ceasul, nu îl lăsați descărcat mult timp și, din când în când, încărcați-l.
11. Protejați ceasul împotriva căderii sau loviturilor, nu-l expuneți la temperaturi ridicate sau la lumina directă a soarelui. Acestea pot provoca funcționarea incorectă a ceasului sau pot duce la nefuncționalitatea acestuia. Păstrați ceasul la temperatura camerei.
12. Ceasul conține o baterie încorporată. Nu o aruncați în foc și nu o expuneți la temperaturi extreme – pericol de explozie.
13. Nu dezamblați ceasul sau accesoriile.
14. Nu utilizați acest produs în apropierea explozivilor sau a substanțelor chimice.
15. Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor. Poate conține componente mici care ar putea fi inhalate.
16. Software-ul ceasului și aplicația în sine sunt actualizate periodic. Din acest motiv, producătorul își rezervă dreptul de a modifica manualul și funcțiile individuale fără o notificare prealabilă.
17. Nu recomandăm expunerea ceasului la schimbări bruște de presiune (de ex., scufundări, unele sporturi acvatice etc.) sau la alte lichide decât apa dulce. De asemenea, nu manipulați niciodată butoanele dacă carcasa este în contact cu apa, deoarece ar putea

avea loc pătrunderea apei și deteriorarea ceasului. În urma contactului cu apa, uscați ceasul.

18. Pentru alte întrebări, contactați producătorul.

Observație: Toate imaginile și descrierile funcțiilor pot varia în funcție de versiunea produsului și a aplicației și au numai caracter informativ.

Eliminarea în siguranță a produsului



Nu aruncați niciodată produsul la deșeurile menajere nesortate, deoarece acesta poate conține substanțe periculoase pentru mediu.

Echipamente electrice uzate

Predați produsul la punctul de colectare aferent pentru reciclarea sau eliminarea în mod ecologic a acestuia. În privința punctelor de colectare vă puteți informa la autoritățile municipale și locale aferente sau puteți preda produsul direct vânzătorului.

Cerințe tehnice pentru telefon: Android 6.0+, iOS 11.4+, Bluetooth 5.0+

Frecvență de operare: 2402–2480 MHz

Putere max.: 1,06 dBm

Declarație de conformitate

Prin prezenta, SMARTOMAT s.r.o. declară că tipul dispozitivului ARMODD Baze este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al Declarației de conformitate UE este disponibil pe următoarea pagină de web: www.armodd.ro

Asistență tehnică: info@armodd.ro

Producător: SMARTOMAT s.r.o., 1.máje 97, 460 02 Liberec, Republica Cehă