

Vă mulțumim că ați cumpărat produsul nostru.

Înainte de utilizare, vă rugăm să consultați prezentul manual. Producătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare a produsului.

Producătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare a produsului.

Pornirea/oprirea iTag-ului

Apăsați ușor butonul lateral timp de 3-5 secunde.

- a. Sunet scurt = iTag-ul pornește
- b. Două beep-uri = iTag-ul se oprește

Adăugarea iTag-ului în aplicația Găsire de pe iPhone

1. Porniți iTag-ul prin apăsarea butonului lateral (se aude un sunet scurt)
2. Deschideți aplicația Găsire
3. Selectați din meniul de jos Obiecte și dați click pe +
4. Selectați **Adăugarea unui alt obiect**
5. După ce va fi găsit, se afișează pe display iTag - dați click pe Conectare
6. Denumiți obiectul și dați click pe Continuare
7. Selectați Emoticon și dați click pe Continuare
8. Dați click pe Accept
9. Dați click pe Finalizare

Dacă iTag-ul nu poate fi găsit, porniți-l apăsând butonul lateral (se va auzi un sunet scurt) și încercați să-l adăugați din nou urmând pașii de mai sus.

Înlocuirea bateriei

Dacă iTag-ul nu poate fi pornit prin apăsarea butonului lateral, înlocuiți bateria (CR2032).

1. Apăsați pe capacul din spate și în timp ce apăsați, rotiți cu grijă capacul din spate în sens invers acelor de ceasornic
2. Acum, capacul din spate este eliberat și poate fi scos cu ușurință
3. Scoateți cu grijă bateria pentru a nu deteriora elementele de fixare a bateriei
4. Introduceți bateria nouă
5. Așezați capacul din spate pe fantele marcate, înclichetați, apăsați și rotiți cu grijă capacul din spate în sensul acelor de ceasornic

Observații importante, recomandări și întrebări frecvente

1. Produsul conține baterie. Nu îl aruncați în foc și nu îl expuneți la temperaturi extreme – pericol de explozie.
2. Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor. Poate conține componente mici care ar putea fi inhalate.
3. Nu utilizați produsul dacă prezintă orice deteriorări sau dacă bateria este introdusă incorect sau deteriorată.
4. Nu utilizați acest produs în apropierea explozivilor sau a substanțelor chimice.
5. Protejați produsul împotriva căderii sau loviturilor, nu îl expuneți la temperaturi ridicate sau la lumina directă a soarelui. Acestea pot provoca funcționarea incorectă a produsului sau pot duce la nefuncționalitatea acestuia. Păstrați produsul la temperatura camerei.
6. Evitați contactul produsului cu apa. În urma contactului cu apa, uscați imediat produsul.

Observație: Toate imaginile și descrierile funcțiilor pot varia în funcție de versiunea produsului și a aplicației și au numai caracter informativ.

Eliminarea în siguranță a produsului



Nu aruncați niciodată produsul la deșeurile menajere nesortate, deoarece acesta poate conține substanțe periculoase pentru mediu.

Echipamente electrice uzate

Predați produsul la punctul de colectare aferent pentru reciclarea sau eliminarea în mod ecologic a acestuia. În privința punctelor de colectare vă puteți informa la autoritățile municipale și locale aferente sau puteți preda produsul direct vânzătorului.

Cerințe tehnice pentru telefon: iOS 14.5+

Frecvență de operare: 2402–2480 MHz

Putere max.: 1,06 dBm

Declarație de conformitate

Prin prezenta, ARMODD GmbH declară că tipul dispozitivului ARMODD iTag este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al Declarației de conformitate UE este disponibil pe pagina de internet: www.armodd.ro

Asistență tehnică: info@armodd.ro

Producător: ARMODD GmbH, Königstraße 80, 70173 Stuttgart, Deutschland