

Vă mulțumim că ați cumpărat produsul nostru.

Înainte de utilizare, vă rugăm să consultați prezentul manual. Producătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare a produsului.

Încărcarea și Pornirea

1. Înainte de prima utilizare, încărcați până la 100%. Utilizați întotdeauna numai cablul de încărcare original, care este inclus în pachet. Încărcați întotdeauna max. 2 ore și nu manevrați ceasul în timpul încărcării.
2. Conectați cablul de încărcare la portul USB al notebookului (trebuie să fie conectat la rețea) sau la încărcătorul de rețea pentru telefoane mobile obișnuite (tensiune 5V-1A) și atașați capătul magnetic al cablului de pe partea opusă la contactele pentru încărcare ale ceasului. După aproximativ 10 secunde, ceasul începe să se încarce.
3. Dacă după încărcare displayul ceasului nu se aprinde singur, apăsați ușor butonul lateral timp de cel puțin 5 secunde.

Operare ceas inteligent

Prin apăsare lungă a butonului lateral, ceasul se pornește/oprește sau se deschide meniul principal.

Prin apăsare scurtă a butonului lateral, ecranul se stinge/aprinde.

Prin apăsare lungă a butonului lateral inferior, se activează apelul SOS – necesită configurare în aplicație.

Prin glisare pe ecran, navigați prin funcții (comutați între ecrane, vizualizați meniul).

Prin atingerea ecranului, activați funcția dorită.

Prin apăsare scurtă a butonului tactil, reveniți înapoi, încheiați apelul sau stingeți ecranul.

Prin glisare de sus în jos pe ecran, se afișează starea semnalului, notificările, nivelul bateriei și ora.

Cartelă SIM

1. Cartela Nano SIM trebuie să fie compatibilă cu rețeaua GSM (4G) și să permită transmisia de date GPRS și Caller ID (afișarea numărului apelant).
2. Consumul lunar de date este, de obicei, de până la 30 MB.
3. Funcționarea ceasului este compatibilă cu majoritatea operatorilor naționali, nu recomandăm utilizarea unui operator virtual.
4. Înainte de a introduce cartela SIM în ceas, aceasta trebuie activată mai întâi într-un telefon mobil – conform recomandărilor operatorului. Este necesar să fie activate atât apelurile vocale, cât și datele mobile.
5. După activarea cartelei SIM, dezactivați codul PIN, apoi scoateți cartela din telefon.
6. Înainte de a introduce cartela SIM în ceas, acesta trebuie să fie oprit.
7. Introducerea cartelei SIM – slotul se află pe partea stângă și este prevăzut cu o diagramă ce indică poziția și direcția corectă de inserare.
8. Capacul slotului trebuie închis complet pentru a preveni pătrunderea apei sau a prafului.
9. Pentru a porni ceasul, țineți apăsat butonul superior (10 secunde) și așteptați încărcarea cartelei SIM.

Aplicația și înregistrarea ceasului

Pentru configurarea corectă a ceasului și funcționarea acestuia, este necesar să instalați în telefonul de pe care veți face setările aplicația SeTracker 2. Descărcați aplicația folosind codul QR de mai jos sau căutați-o în Google Play / App Store.



Android



iOS

1. La instalare, vă recomandăm să acceptați toate permisiunile pe care aplicația le solicită, inclusiv rularea aplicației în fundal.
2. În funcție de modelul telefonului utilizat, vă recomandăm ca apoi să verificați și setările de permisiune în managerul pentru gestionarea aplicațiilor de pe telefon, în special, permisiunile de locație.
3. Deschideți aplicația (selecționați limba dorită) și apăsați pe butonul „Înregistrare”.
4. Introduceți adresa de email, apoi codul de verificare conform indicațiilor din aplicație și o parolă la alegere – confirmați înregistrarea.
5. După conectarea în aplicație, apăsați pe „adăugați dispozitiv” și scanați codul QR de înregistrare de pe ceas (Meniul ceasului – Despre dispozitiv – Cod de înreg.), sau după caz de pe autocolantul aflat pe spatele ceasului, sau introduceți manual ID-ul de înregistrare aflat sub codul QR. Introduceți o „Poreclă pentru dispozitiv” și selecționați o imagine. Apăsând pe „Eu sunt TA”, accesați galeria de imagini și confirmați selecția apăsând „Salvează” în colțul din dreapta sus. Apoi confirmați totul apăsând „OK”. Ceasul este acum înregistrat pe contul dumneavoastră.

Informații importante

1. Păstrați etichetele care conțin codul QR și ID-ul de înregistrare, precum și eticheta cu codul IMEI. Ambele coduri sunt esențiale în cazul în care va fi necesară o nouă înregistrare a ceasului.
2. Ceasul poate fi înregistrat în aplicație o singură dată. Dacă doriți să adăugați o altă persoană care să poată monitoriza ceasul, va trebui ca, după introducerea codului de înregistrare în alt telefon, această solicitare să fie confirmată în aplicația din telefonul în care ceasul a fost înregistrat prima dată (Admin).
3. În cazul în care este necesară o nouă înregistrare a ceasului, acesta trebuie mai întâi dezactivat de către producător. În acest caz, este obligatoriu să furnizați ambele coduri menționate - vezi punctul 1.
4. Dacă introduceți de mai multe ori o parolă greșită la conectarea în aplicație, din motive de securitate va trebui să așteptați aproximativ 10 ore înainte de a încerca din nou.

Setarea limbii

În aplicația de pe telefon dați click pe Setări (Settings), apoi pe Limbi (Languages) și setați limba dorită.

Prezentare generală a unor funcții

Apelare

Dispozitivul oferă funcția de apelare folosind cartela SIM – cu ajutorul tastaturii numerice, contactelor salvate și a numărului SOS. De asemenea, permite trimiterea și primirea de mesaje SMS. Este disponibilă și funcția „Chat” pentru comunicarea cu aplicația mobilă (mesaje text și vocale, apel video, precum și trimiterea de emoticoane și fotografii).

Pedometrul (Contor de pași)

La prima utilizare, activați în aplicație: Pagina principală - Sănătate - Pașii de astăzi - Activare.

App Store

Ceasul permite instalarea unor aplicații terțe selectate prin intermediul magazinului App Store integrat.

Avertisment:

Responsabilitatea pentru conținutul, funcționalitatea, actualizările, disponibilitatea sau eventualele întreruperi ale acestor aplicații revine exclusiv furnizorilor de aplicații respective. Producătorul și distribuitorul ceasului nu își asumă responsabilitatea pentru modificări, erori de funcționare sau eventuale riscuri de securitate asociate utilizării acestor aplicații.

Ghid de depanare

1. Ceasul nu poate fi înregistrat în aplicație (codul de înregistrare nu există sau a fost deja înregistrat) – contactați producătorul.
2. Ceasul este offline – verificați dacă SIM-ul este pregătit pentru utilizare - activ (inclusiv datele), are suficient credit pentru apeluri și transmisie de date, codul PIN este dezactivat, SIM-ul suportă rețeaua 4G, operatorul acceptă funcționarea ceasului. Dacă totul este în regulă și ceasul apare în continuare ca fiind offline, trimiteți de pe un telefon un SMS către cartela SIM aflată în ceas cu textul: pw,123456,ts# Trimiteți-ne răspunsul primit.
3. Ceasul se descarcă rapid –
 - a. cel mai probabil este vorba despre semnal slab – cartela SIM caută constant semnalul
 - b. lipsește cartela SIM – ceasul caută constant o cartelă SIM
 - c. mod de funcționare 1 min sau 10 min – setați în aplicație un mod de funcționare economic

GPS

Precizia stabilirii locației este influențată de condițiile atmosferice, vreme, lumina soarelui, influențele electromagnetice, clădirile înalte, reflexia semnalului de la obstacole etc. Depinde de numărul de sateliți căutați și de calitatea semnalului acestora. Din aceste motive, pot apărea abateri în traseul înregistrat și în unele măsurători.

Setarea ceasului din aplicație

1. Cartela SIM trebuie să fie introdusă în ceas (vezi capitolul „Cartelă SIM”) iar ceasul trebuie să fie pornit.
2. Deschideți aplicația, accesați secțiunea „Setări” și configurați funcțiile dorite:
 - a. Numere SOS – puteți seta până la 3 numere de urgență
 - b. Fără deranj la școală – activează un mod în care ceasul este blocat pentru apeluri și mesaje în intervalele stabilite de părinte. Butonul SOS rămâne funcțional
 - c. Mod notificare – alegeți între: vibrație + sonerie, doar sonerie, doar vibrație, mod silențios
 - d. Mod de funcționare – puteți alege între 3 moduri. Localizare la fiecare 10 minute (presetat). Puteți selecta mod economic (1 oră) sau modul actual (1 minut) – consumă mai multă baterie
 - e. Setări SMS primite – notificări pentru baterie descărcată, alerte SOS.
 - f. Membrii familiei – vizualizați toți utilizatorii care pot urmări ceasul, inclusiv administratorul
 - g. Agendă telefonică – creați și gestionați lista de contacte a ceasului
 - h. Selecție limbă – alegeți limba dorită pentru meniul ceasului
 - i. Alte setări – afișarea tastaturii numerice pe ceas, activarea funcției de localizare GPS.
 - j. Temporizator pornire/oprire – planificați pornirea/oprirea
 - k. Magazin de aplicații – instalarea aplicațiilor - valabil doar pentru anumite modele

I. Localizare LBS (pentru o localizare GPS mai precisă, se recomandă dezactivarea funcției LBS)

3. Mesaje/Chat – din aplicație puteți trimite către ceas mesaje vocale (max. 15 secunde), SMS-uri (max. 50 de caractere). Mesajele vor fi afișate atât pe ceas, cât și la toți „membrii familiei” cu acces în aplicație.
4. În aplicație puteți seta și alte funcții – cum ar fi „Zonă de siguranță” (minim 200 m), alarmă, pedometrul, apel video (aplicația trebuie să fie activă în fundal).

Puls, Tensiunea arterială, SpO2

După activare, așteptați începerea și finalizarea măsurării. Ceasul trebuie să fie plasat pe încheietura mâinii în poziția corectă.

Music player

Dați click pentru a accesa meniul de redare. Puteți încărca muzică pe dispozitiv prin Bluetooth, cablu USB sau prin aplicația Terabox.

Alte funcții

Cronometru, Ora mondială, Calculator, Respirație, Temporizator, Aparat foto, Galerie, posibilitatea conectării căștilor, aplicații descărcabile, jocuri, calendar, stil meniu, Setări (Limbi, Schimbarea cadranului, timpul de iluminare a ecranului, moduri audio, parolă (din motive practice, nu recomandăm setarea acesteia) și Restaurare setări din fabrică).

Observații importante, recomandări și întrebări frecvente

1. Pentru a păstra valorile măsurate, data și ora curentă, sincronizați ceasul zilnic cu aplicația din telefon. În timpul nopții, valorile măsurate se pot anula în ceas.
2. Acest produs nu este un dispozitiv medical și nici acesta, nici aplicațiile sale, nu sunt destinate diagnosticării, tratamentului sau prevenirii bolilor sau simptomelor. Valorile măsurate au numai caracter orientativ.
3. Pentru a seta data și ora corectă, trebuie să împerecheați ceasul cu telefonul. Data și ora sunt setate în mod automat.
4. Ceasul are grad de protecție IP67. Vă recomandăm să evitați contactul ceasului cu apă sub presiune, cu jet de apă, cu picături de apă și cu apă fierbinte și abur, deoarece la utilizarea ceasului, în consecința uzurii sau deteriorării mecanice a carcasei și a fisurilor microscopice în garnitura de etanșare, apa poate pătrunde în ceas și îl poate deteriora.
5. Nu primesc notificări privind apelurile primite sau mesajele – verificați dacă ceasul este împerecheat cu telefonul și dacă notificările sunt permise în aplicație și în setările telefonului și dacă în aplicație nu este activat modul Nu deranja. Verificați dacă aveți activat Bluetooth pe telefon. Nu împerecheați ceasul în meniul bluetooth al telefonului.
6. Ceasul nu poate fi împerecheat cu telefonul – remedieri posibile:
 - verificați dacă ceasul și telefonul sunt suficient de încărcate
 - verificați dacă aveți activate Bluetooth și GPS pe telefon și că în setările telefonului ați permis aplicației localizarea
 - atașați ceasul foarte aproape de telefon
 - verificați actualizarea sistemului telefonului
 - dezinstalați și reinstalați aplicația
 - reporniți telefonul și închideți și reporniți ceasul
 - verificați dacă telefonul dumneavoastră îndeplinește cerințele tehnice (Android 6.0+, iOS 11.4+, Bluetooth 5.0+)
7. Lumina verde a senzorului clipește – are loc măsurarea sau transferul de date.
8. Lumina verde a senzorului clipește chiar și atunci când ceasul nu este pus pe mână– nu este vorba de o defecțiune.
9. Pentru o funcționare corectă, vă recomandăm ca din când în când să reporniți ceasul, să îl resetați și, dacă în aplicație este oferită o versiune mai nouă, să actualizați firmware-ul. Actualizați întotdeauna și aplicația la cea mai recentă versiune

10. Utilizați întotdeauna numai cablul de încărcare original, care este inclus în pachet. Încărcați întotdeauna max. 2 ore (5V-1A). Încărcarea incorectă reduce capacitatea și durata de viață a bateriei. Capacitatea bateriei este afectată în principal de mediul înconjurător (de ex., temperatura) și de numărul de funcții activate. Activarea unor anumite funcții (GPS,...) poate duce la descărcarea bateriei în câteva ore. În timp, are loc reducerea firească a capacității bateriei. Dacă nu utilizați ceasul, nu îl lăsați descărcat mult timp și, din când în când, încărcați-l.
11. Protejați ceasul împotriva căderii sau loviturilor, nu-l expuneți la temperaturi ridicate sau la lumina directă a soarelui. Acestea pot provoca funcționarea incorectă a ceasului sau pot duce la nefuncționalitatea acestuia. Păstrați ceasul la temperatura camerei.
12. Ceasul conține o baterie încorporată. Nu o aruncați în foc și nu o expuneți la temperaturi extreme – pericol de explozie.
13. Nu dezamblați ceasul sau accesoriile.
14. Nu utilizați acest produs în apropierea explozivilor sau a substanțelor chimice.
15. Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor. Poate conține componente mici care ar putea fi inhalate.
16. Software-ul ceasului și aplicația în sine sunt actualizate periodic. Din acest motiv, producătorul își rezervă dreptul de a modifica manualul și funcțiile individuale fără o notificare prealabilă.
17. Nu recomandăm expunerea ceasului la schimbări bruște de presiune (de ex., scufundări, unele sporturi acvatice etc.) sau la alte lichide decât apa dulce. De asemenea, nu manipulați niciodată butoanele dacă carcasa este în contact cu apa, deoarece ar putea avea loc pătrunderea apei și deteriorarea ceasului. În urma contactului cu apa, uscați ceasul.
18. Pentru alte întrebări, contactați producătorul.

Observație: Toate imaginile și descrierile funcțiilor pot varia în funcție de versiunea produsului și a aplicației și au numai caracter informativ.

Eliminarea în siguranță a produsului



Nu aruncați niciodată produsul la deșeurile menajere nesortate, deoarece acesta poate conține substanțe periculoase pentru mediu.

Echipamente electrice uzate

Predați produsul la punctul de colectare aferent pentru reciclarea sau eliminarea în mod ecologic a acestuia. În privința punctelor de colectare vă puteți informa la autoritățile municipale și locale aferente sau puteți preda produsul direct vânzătorului.

Cerințe tehnice pentru telefon: Android 6.0+, iOS 11.4+, Bluetooth 5.0+

Frecvență de operare: 2402–2480 MHz

Putere max: 1,06 dBm

Declarație de conformitate

Prin prezenta, SMARTOMAT s.r.o. declară că tipul dispozitivului ARMODD Kidz GPS AI (2026) este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al Declarației de conformitate UE este disponibil pe următoarea pagină de web: www.armodd.ro

Asistență tehnică: info@armodd.ro

Producător: SMARTOMAT s.r.o., 1.máje 97, 460 07 Liberec, Republica Cehă